

# FR1300

Lector esclavo RS485

Lee huella digital,  
RFID y contraseña



El FR1300 es un lector esclavo para interior con interfaz RS485 que funciona con controladores maestros de ZK, como por ejemplo la serie inBIO de paneles de control biométrico. Como valor añadido, el FR1300 ofrece la solución de control de accesos más segura y rentable para las pequeñas y medianas empresas.

---


## Características

- Ahorro de energía, sensor de huella infrarojo ZK
- Lector de tarjeta RFID incorporado
- Soporta contraseña al utilizarse con placas de control inBIO
- LED y timbre interno
- Función de timbre de puerta

# Especificaciones

<b>Sensor</b>	Sensor óptico infrarojo ZK
<b>Comunicación</b>	RS485
<b>Lector de tarjeta incorporado</b>	Lector de tarjeta EM 125 kHz , lector de tarjeta Mifare opcional
<b>Funciones opcionales</b>	Módulo de tarjeta Mifare
<b>Fuente de alimentación</b>	DC 12V
<b>Temperatura operativa</b>	0°C ~ 45°C
<b>Humedad operativa</b>	20% ~ 80%
<b>Dimensiones</b>	88mmx88mmx33.6mm

# Configuración



ZKTeco Inc.  
 ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,  
 Longgang District, Shenzhen China 518129  
 Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48  
 E-mail: sales@zkteco.com  
 www.zkteco.com

Global Offices:  
 USA: + 1 732-412-6007  
 EU: +34 916532891  
 Brazil: +55 31 2515-8326  
 Thailand: +66-027199154  
 Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047  
 Egypt: +201110444134  
 Dubai: +971 4 6091 310  
 India: +91 8123536788  
 Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007  
 Philippines: +63 9084118832  
 Russia: +8 915 178-46-81  
 Argentina: +54 11 4785-6481